

STARTUP GUIDE

Følg denne startguide punkt for punkt, så vil du hurtigt komme i gang med at bruge dit nye trådløse temperaturlognings-/overvågningssystem.

Temperaturdata overføres time for time hele døgnet til central server hvortil du har adgang via webportalen <http://system.thermit.dk> og via TherMIT Mobile App.

Du kan se eller downloade manualer til TherMIT på <http://faq.thermit.dk>


SÅDAN KOMMER DU I GANG

1. Send en E-mail til helpdesk@thermit.dk
Mailen skal indeholde:
 - IMEI nummer (se label på hovedmodul)
 - Login (det login du ønsker at bruge)
 - Password (Password efter dit ønske)
 - Afdelingsnavn (Modulets placering)
 - Firmanavn (dit firmanavn)
2. Skriv områdenavne (enheder hvor sensorer skal placeres) på et stykke papir (eks. Køleskab 1, fryser 1, eller andre navne.)
3. Placer sensorerne i disse områder og noter Sensor_ID for hvert områdenavn. (eks. Køleskab 1 – Sensor_ID 123456)
4. Placer modem så højt som muligt et sted hvor det kan få strøm. Gerne fri for skærmende elementer og centralt i forhold til sensorerne.
5. Tænd for strømmen til modem og afvent at modem begynder at blinke, dette kan tage 2 til 5 min. (Når modem er klar og har forbindelse til telenettet vil det blinke ca. 1 gang pr. sekund.)


6. Aflæs telefonnummer på modem-etiketten og send efter 10 til 15 min. en SMS med teksten **SND** (MED STORE BOGSTAVER).
7. Du vil nu få tilsvarende SMS retur. Modemmet er klar til at overføre data.

OPSÆTNING PÅ WEBPORTALEN

1. 15 min. efter at du har modtaget SMS fra hovedmodul kan du logge ind på webportalen: <http://system.thermit.dk>



2. Tast dit login samt kodeord og tryk på knappen Log på.
3. Nu skal områderne oprettes. Gå til menuen "Områder".



4. Tryk på "Opret" til venstre i den blå linje.


- Indtast navn på området og vælg områdetype ved at trykke på pil-knappen til højre i feltet. Vælg ligeledes industri i nederste linje. Tryk på "Opret". Gentag pkt. 4 og 5 for alle områder der skal oprettes.




Opret Område

Navn: Fryser 2
 Områdetype: Fryser
 Industri: Fødevarebranchen


- Nu skal sensorer tilknyttes de oprettede områder. Vælg i menuen "Sensorer".



- Find nu det sensornummer som du vil tilknytte et område, og tryk på knappen "Rediger".



- Vælg nu det område sensoren skal tilknyttes. Du kan kun vælge områder med foranstillet (-) bindestreg. F.eks. som nedenstående (- Test område 2)



Flyt Sensor 60000

Område: Ikke i et område

- Ikke i et område
- Diverse
- Test område 2

- Gentag pkt. 8 og 9 for alle andre sensorer som du kan se i menuen "Sensorer".
- Definer advarsler og temperaturgrænser i menuen "Advarsler".
- Definer rapporter i menuen "Mail rapport".

Kontaktoplysninger:

ThermIT ApS

Vandværksvej 24 st.th.
 DK-9800 Hjørring
 Telefon: + 45 70 26 66 62
 Support: helpdesk@thermit.dk
 Mail: salg@thermit.dk
 Web: www.thermit.dk

